	◇◇ 仕様書 ◇◇
お得意先名	
件名	台
11 144 	
仕様書No	WR00013032 (-0)
機種名	壁掛型電気湯沸器
<u>用途</u> 型番	飲用・洗い物両用
<u> 全番</u> 製品コード	EWR65BNN240A0 44236
衣叫 1	77230
【 営業用図面 】	
総組立図No	WR00113001
回路図No	C013118
その他:	
注意事項	WR00113008
【 電気仕様 】	
電源	単相 200V(±10%)
定格消費電力	4kW (50Hz/60Hz)
電源プラグ定格	250V/30A(引掛形/接地2P)
電源コード長	0. 8m
【 構造 】	
構造	開放式
最大貯湯量	65リットル
以入れる	0077170
【 使用条件 】	
設置場所	屋内
使用雰囲気温度	O~40°C(凍結しないこと)
給水圧力	0. 1∼0. 3MPa
給水温度	40℃以下(凍結しないこと)
使用水	水道水
【 タイマー制御 】	
	- 味に現在味効と日 今 C . 20 10 . 20に白新澤起味問記ウネル)
マイコノ式 (工場出行	i時に現在時刻と月~金 6:30~18:30に自動運転時間設定済み)
【 温度制御 】	
温度制御	マイコン(省エネモード付)式
設定温度	HI(約98℃)、95~60(工場出荷時95℃設定)℃
初期沸き上げ時間	約91分(水温15℃の場合)
F 7 Chil Clark his 5	
【その他の機能】	
運転停止日	設定可能(最長で6ケ月間)
強制沸き上げ機能	あり
夏節電機能	工場出荷時は機能OFF(運転停止期間7月~9月にセット済み※5月~10月期間内 の設定変更可能)
<u> 支即 电版化</u>	・

【安全装置】

夏節電機能 スイッチロック機能

空焚き検出;過昇温検出;異常時主回路遮断;温度センサー異常検出;

あり

【水位制御】

電極式(定水位方式)

【付属品】

1/2B 給湯フレキ管:3/4B 排水フレキ管:本体取付板:

【本体色】

オフホワイト(マンセル値: N9.3 近似)

【注意事項】


- ●屋外に設置しないでください。感電や故障の原因となります。
- ●必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、アース工事を行ってください。故障等による漏電発生時に感電・火 災のおそれがあります。
- ●本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。発火のおそれがあります。
- ●湿気の多い場所や浴室には設置・使用しないでください。水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障や 感電のおそれがあります。
- ●水道水以外は使用しないでください。井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
- ●水道水に添加物を混ぜないでください。健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
- ●水の凍結が予想される所では凍結防止処置を施してください。タンクや配管が破裂してやけどをするおそれがあります。
- ●規定の給水圧力、給水温度でご使用ください。誤動作や故障の原因となります。
- ●長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。 固形物や変色・にごり・異臭があった場合は飲用にしないでください。健康を害するおそれがあります。
- ●給湯、給水接続配管はステンレス製もしくは銅製のものを使用してください。漏水の原因となります。
- ●排水口は蒸気抜きを兼ねていますので排水配管の途中をバルブなどでふさがないでください。また、排水は下り勾配とし排水管へ直結せずに排水口空間をとってください。排水管へ直結するとクロスコネクションとなるだけでなく、熱膨張による配管や接続部の破損により水漏れを起こす危険があります。
- ●標高の高い場所では沸点が下がりますので、設定温度を変更してください。
- ●純度の高い水ではご使用できません。機器が誤作動する原因となります。
- ●ガステーブルの上など、高温になる場所では絶対に使用しないでください。誤動作や故障の原因となります。
- ●本体を運転質量に耐えられる十分な強度をもつ壁面に必ず垂直に設置してください。落下の原因となります。
- ●専用混合栓「まぜまぜ」と組み合わせてご使用ください。一般の混合水栓では湯と水の混合が適切に行えません。
- ●本製品と専用混合栓「まぜまぜ」を組み合わせて使用される場合は、給水源が「タンク以下」であることを確認して ください。水道直結で使用する場合は専用の熱湯用単水栓を使用頂くか、密閉型給湯器と専用の熱湯口付混合 栓を使用してください。
- ●給湯配管は鳥居配管にしないでください。配管内にエアがたまり出湯量が少なくなるおそれがあります。


【特記事項】

- ●インターネット仕様書ダウンロードサービス(http://www.itomic.co.jp/)発行
- ●本製品に関するお問合せは (株)日本イトミック(03-3621-2121) もしくは 最寄りの販売店までご連絡頂きますようお願い致します。

製品改良のため予告なしに外形や仕様内容を変更する場合がありますのでご了承ください。







!ご発注の前に ―

- 1. 給水圧力は $0.1\sim0.3$ MP a の範囲内でご使用ください。0.3 MP a を超える場合には、関連商品の一軸型減圧弁(i J G -1)を同時にご発注ください。
- 2. 湯沸器を取り付ける壁面が、湯沸器の満水質量に対して十分な強度があることを確認してください。本体取付板を壁面に取り付ける取付用ボルトは壁面と強度に対応したものを別途お客様にてご用意ください。
- 3. メンテナンススペースが取れることをご確認ください。特に設置場所上部は30cm 以上必要です。
- 4. 給水源が「タンク以下」で、湯沸器と混合栓を組み合わせて使用する場合は、必ず関連商品の専用混合栓(MZ-N3)をご使用ください。この場合、湯沸器底面から給湯口まで一定の距離(300mm以上)を取る必要があります。
- 5. 水道直結で使用する場合は熱湯専用単水栓 (NT-1) をご使用いただくか、密閉型 給湯器 (ESDシリーズ) と専用混合栓 (MZ-N3P) をご使用ください。

!施工時の注意

- 1.屋外に設置しないでください。
- 2.湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。
- 3. 床面に防水、排水処理を施してください。
- 4. ガステーブルの上など、高温になる場所では絶対に使用しないでください。
- 5. 湯沸器の満水質量に十分耐えられる強度を持った壁面に必ず垂直に設置してください。
- 6.水の凍結が予想される所では凍結防止処理を施してください。
- 7. 給水、給湯接続配管はステンレス製もしくは銅製の材質を使用してください。
- 8.配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。
- 9.配管を施工する前に配管内をきれいに掃除し、湯沸器内にごみが入らないようにしてください。
- 10. 袋ナットやユニオンを使用して、メンテナンスや修理の際に配管が取り外せるようにしてください。また給水一次側には必ず止水栓を設けてください。
- 11. 排水口は蒸気抜きを兼ねていますので、排水配管の途中をバルブなどでふさがないでください。また排水配管は下り勾配とし排水管へ直結せずに排水口空間を取った上でシンク(流し)に排水するように施工してください。
- 12. 湯沸器底面から給湯口まで一定の距離を取ってください。
- 13. 給湯配管は鳥居配管にしないでください。
- 14. 給湯圧力は落差分しかありません。立ち上がり配管の場合は立ち上がり距離を短くしてください。また、配管内に空気溜りがあるとお湯が出ませんので、空気抜きを行ってください。
- 15. 給湯配管の横引き距離は落差距離の3倍までにしてください。
- 16. 給水管に30 c m以上フレキ管を使用する場合は必ず壁に固定してください。
- 17. 必ずアース工事(D種接地)を確認してください。
- 18. 必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。

!使用時の注意

- 1. 長期間のご使用によって湯槽内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがありますので、固形物や変色、にごり、異臭があった場合は飲用しないでください。
- 2. その他の使用時の注意は取扱説明書を参照してください。

日付一尺度回	法 図面区分	<u>仕様</u>	シリーズ	<u>型番</u>
$\left 15.06.17 \left {\stackrel{A}{4}} \right - \right \oplus$)⊖ 営業用総組	立図標準及び特注	EWR	EWR 🗆 🗆 🗆 🗆
	承認検図 作	作 図 <u>名称</u>	図番	
/TOMIC	結城 安島 右	神谷 注意事項	WR00	0113008-1



壁掛型電気湯沸器の入替をご検討のお客様へ事前確認のお願い

日頃より、弊社製電気湯沸器(EW)をご使用頂き、また、この度は電気湯沸器の更新(入替)をご検討下さいまして誠にありがとうございます。ご購入に際しまして、現在設置の湯沸器情報を以下お調べ頂きますようお願い申し上げます。

製造番号	:	(例:02-96000111-001 など)
型 式	:	(例:EW-20N4B-BT EW-20N2 など)
電源仕様	:	(例:単相 200V2.0kW など)
特 徴	:	
※特徴欄にる	は、「本体蛇口が付いている」「自動給排水機能	け」など納入当初ご要望頂いた特注仕様がございましたら記載ください。また給水接続位置を確認下

右側面図

電源プラグや電源コード長さをご確認下さい。

正面図


設置製品の電源プラグ・コード長さをご確認下さい。 納入時期等によって、コンセント受け側の交換工事が、 必要となりますので、予めご承知おきください。 なお、EWR/EWS のプラグ形状は右記の通りとなります。 電源コードは、0.8 メートルが標準で付属されます。

電源	単相 100V			単相 200V		三相 200∨
ヒータ容量	0. 75kW	1. 5kW	2kW	3kW以下	4/5kW	4.5kW以下
電源プラグ	差込型/接地 2 P	引掛型/接地2 P	引掛型/接地 2 P	引掛型/接地 2 P	引掛型/接地2P	引掛型/接地 3 P
	125V/15A	250V/20A	250V/30A	250V/20A	250V/30A	250V/20A
対応コンセント	WK3001W	WF2520B/W	WF2330B/W	WF2520B/W	WF2330B/W	WF2420BK/WK
パナソニック品番	WF3002EK	WK2520B/W	WK2330	WK2520B/W	WK2330	WK2420K

下面図

水栓金具(MZ-N3)・排水金具(FOP)をご確認下さい。

壁掛型開放式電気湯沸器のお湯を、水と混ぜてご利用の場合(混合栓)は、専用水栓まぜまぜ(MZ-N3)が必要となります。 混合栓の場合には水栓金具をご確認下さい。なお、単水栓(お湯だけを直接繋いで)でご使用の場合には現在ご使用の湯温をご確認下さい。 EWR/EWS シリーズの設定温度は 60℃~95℃ (98℃) となります。



事前にお渡しする資料で現行品からのお取替えが可能かご確認下さい。

ご購入前に必ず、納入仕様書のご依頼をお願い致します。お渡しする納入仕様書を実際に確認頂き、ご購入予定の製品が設置可能かどうかの確認を して頂きますようお願い致します。また、製品に関するご不明な点は、弊社もしくは販売店までお問合せ下さいますようお願い申し上げます。